RIVAL™

waffle maker



Customer Assistance:
1-866-321-9509

RV-955

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances,basic safety precautions should alwauys be followed, including the following:

- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electric shock do not immerse cord, plugs, or (state specific part or parts in question) in water or other liquid.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Test the device and the cord regularly for damage. If there is damage of any kind, the device should not be used.
- Do not repair the device yourself, take this to nearest authorized service station.
- Keep the device and the cord away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges and similar conditions.
- Never use the device unsupervised. Switch off the device whenever you are not using it, even if this is only for a moment.
- Do not use the device outdoors.
- Under no circumstances must the device be placed in water or other liquids, or come into contact with water or other liquids. Do not use the device with wet or moist hands.
- Should the device become moist or wet, remove the plug from the socket immediately. Do not reach into the water.
- Use the device only for the intended purpose.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Special safety notes

- The baking surfaces get very hot. Touch the handles only.
- Put the unit down onto a heat-resistant surface or mat.
- In order to prevent heat from building up. do not put the unit directly underneath a cupboard. Ensure that there is enough space all around.
- Beware of steam coming out when you open the appliance.
- The bread can burn, so never use the sandwich maker near or below curtains and other inflammable materials.
- A risk of fire and electrical shock exists in all electrical appliances and may cause personal injury or death. Please follow all safety instructions.
- If the supply cord is damaged. it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not immerse the appliance in any liquid.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance.

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE

Getting to know your Waffle Maker



1 Compact Upright Storage and Cord Wrap
2 Power and Ready Indicator
3 Easy Open Handle
4 Non-stick Coated Cooking Plate
5 Skid-resistant Feet

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CORD PLUG

A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a longer cord, This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reserve the plug and try again. If it still does not fit, contact a qualified electrician, and do not attempt to modify the plug in any way.

DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOP WORKING ENTIRELY.

An extension cord may be used with care; however, the marked electrical rating shall be at least as great as the electrical rating of this appliance. The extension cord should not be allowed to drape over the tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Starting-up the unit

- Lightly grease the upper and lower plates with non-stick coating before the unit is used for the first time. Use the appliance for about 10 minutes with the lid closed (see "Using the unit"). The wipe it down with a damp cloth.
- Do not eat the first waffles you make.

Using the unit

1. Put the plug into a grounded 120V, 60HZ socket. The red, LED (POWER) lights up.
2. Keep the waffle maker closed during the warm up period.
3. Open the cover and insert waffles. Close the lid gently and lock handles. The green control lamp goes on after a few seconds, baking is finished.
4. Open the lid and remove the waffle(s) with a wooden fork or the like. Do not use pointed or sharp objects to avoid damaging the coating of the baking surfaces.
5. The waffle maker should always be closed between baking.
6. The indicator light will illuminate when the plug is connected to the outlet; it will stay on during preheating. The indicator light shuts off when appliance is preheated (preheat appliance for approximately 2.5 minutes).
7. The average cooking time is about 2 minutes.

Basic waffle recipe

2 cups (500ml) flour

2 tablespoons (30ml) sugar

1 tablespoon (15ml) baking powder

1 teaspoon (5ml) salt

1 3/4 cups (425ml) milk

1/3 cup (85ml) vegetable oil

2 eggs

Combine flour, sugar, baking powder, and salt. Whisk together milk, oil, and eggs, gradually add milk mixture to the dry ingredients. Stir until just blended. Pour batter onto waffle baker.

Cleaning & maintenance

- Pull out the plug and allow the unit to cool down.
- Brush away remains from the baking surfaces.
- Clean the machine only with a slightly damp cloth.
- Do not use abrasive detergents.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This product carries a warranty that it will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep your original sales receipt.

IMPORTANT: This warranty does not cover damages resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachments not provided with the product, loss of parts, or subjecting the appliance to any but the specified voltage. (Read directions carefully.)

If service is required during the warranty period, properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials. Return the product to your nearest Wal*Mart store with the sales receipt. A replacement or refund may be offered at the discretion of Wal*Mart. If additional assistance is needed, please contact customer assistance at: 1-866-321-9509.

Wal*Mart expressly disclaims all responsibility for consequential damages or incidental losses caused by use of the appliance. Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses so the foregoing disclaimer may not apply to you. This warranty gives you specific legal rightsl, and you may also have other rights which may vary from state to state.

SAVE THIS FOR YOUR RECORDS

RIVAL™ logo is a trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license by Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716.

Made in China

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Este producto tiene una garantía que le libera de defectos en el material y en la mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida para el comprador original al por menor desde la fecha de compra inicial al por menor y no es transferible. Conserve su recibo original de compra.

IMPORTANTE: esta garantía no cubre daños derivados de accidentes, de un uso inadecuado o maltrato, falta de un mantenimiento razonable, el acoplamiento de accesorios no suministrados con el producto, pérdida de componentes o el sometimiento del aparato a un voltaje diferente al especificado (lea las instrucciones con detenimiento).

Si necesita servicio durante el periodo de garantía, embale su unidad adecuadamente. Le recomendamos usar los materiales de embalaje y cartones originales. Lleve el producto a la tienda Wal*Mart más cercana con el recibo de compra. Se le dará otro producto nuevo o se le reembolsará el importe a discreción de Wal*Mart. Si necesita más asistencia, le rogamos que se ponga en contacto con atención al cliente en el: 1-866-321-9509.

Wal*Mart renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por pérdidas incidentales y consecuenciales causadas por el uso de este aparato. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas incidentales o consecuenciales, con lo cual puede que este descargo de responsabilidad no sea aplicable a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede que cuente con otros derechos que varíen de estado a estado.

CONSERVE ESTO PARA SU INFORMACIÓN

El logotipo RIVAL ™ es una marca de Sunbeam Products, Inc. utilizada bajo la licencia de Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716.

Hecho en China

Receta básica de gofre

2 tazas (500ml) de harina

2 cucharada sopera (30ml) de azúcar

1 cucharada sopera (15ml) de levadure en polvo

1 cucharadita (5ml) de sal

1 3/4 tazas (425ml) de leche

1/3 taza (85ml) de aceite vegetal

2 huevos

Mezcle la harina, el azúcar, la levadura en polvo y la sal. Bata aparte la leche, el aceite y los huevos. Vaya añadiendo, de forma gradual, la mezcla de la leche a los ingredientes secos. Remueva hasta que esté bien mezclado. Vierta la masa on la plancha para gofres.

Limpieza y mantenimiento

- Extraiga el enchufe y deje que la unidad se enfrie.
- Sacuda los restos de la superficie de tueste.
- Para limpiar la máquina utilice sólo un trapo ligeramente humedecido.
- No aplique detergentes abrasivos.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

ENCHUFE DEL CABLE

Se suministra un cable de corriente corto para reducir el peligro que supone enrollarse o tropezar con uno largo. Eate aparato tiene un enchufe polarizado (una clavijia es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada de una única forma. Si el enchufe no encaja del todo bien en la toma, reténgalo y vuélvalo a intentar. Si sigue sin encajar. póngase en contacto con un electricista cualificado y no intente modificar el enchufe de ningún modo.

NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO ESTE APARATO SI EL CABLE MUESTRA ALGÚN DAÑO OSI EL APARATO FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE O DEJA TOTALMENTE DE FUNCIONAR.

Puede utilizarse un cable alargador si se tiene cuidado, no obstante, la capacidad eléctrica indicada debe ser al menos igual de alla que la del aparato. No debería permitir que el cable alargador cuelgue suelto de la mesa para que no tiren de él ni los niños se tropiecen.

Primer uso de la unidad

- Engrase ligeramente el plato superior y el inferior antes de usar la unidad por primera vez. Utilice el aparato durante unos 10 minutos con la cubierta cerrada (véase "Uso de la unidad"). A continuación, pásele un trapo húmedo.
- No se coma las primeros gofres que haga.

Uso de la unidad

1. Introduzca el enchufe en una toma de corriente de tierra de 120V 60HZ. El LED rojo (POWER) se enciende.
2. Mantenga la plancha de gofres cerrada durante el tiempo que tarda en calentarse.
3. Levante la cubierta y coloque los gofres. Cierre la cubierta con delicadeza y asegure el cierre. La luz verde se enciende después de unos segundos, el planchado ha finalizado.
4. Levante la cubierta y saque el gofre(s) con un tenedor de madera o similar. No utilice objetos con punta o afilados para evitar dañar la capa que recubre la superficie de tueste.
5. La plancha de gofres deberia estar siempre cerrada durante el intervalo entre usos.
6. El indicador lumínico se iluminará cua do conecte el enchute a la toma de corriente; permanecerá encendido durante el precalentamiento. El indicador luminico se apaga cuando el aparato se ha precalentado (precaliente el aparato durante aprox. 2,5 minutos).
7. El tiempo medio de planchado suele ser de 2 minutos.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLA

Wafflera



1 Almacenamiento y soporte del cable compacto vertical
2 Luces indicadoras de alimentación y listo
3 Mango de apertura fácil
4 Placa para sandwiches con recubrimiento antiadherente
5 Patas resistentes al deslizamiento

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre unas precauciones básicas de seguridad para evitar el riesgo de incendio, electroshock, quemaduras u otras lesiones o daños.

- No toque las superficies calientes. Utilice las asas.
- Para prevenir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja el cable, enchufe, base o motor en agua u otros líquidos.
- Desconecte el cable de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Déjelo enfriar antes de acoplar o desacoplar partes.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar lesiones personales.
- No lo coloque encima o cerca de fogones de gas o eléctricos calientes, o en un horno caliente.
- Compruebe con regularidad que ni el cable ni el aparato han sufrido daños. Si se ha producido algún tipo de daño, no debe utilizar el aparato.
- No repare el aparato usted mismo, llévelo a la estación de servicio autorizada más cercana.
- Mantenga el aparato y el cable lejos del calor, de la luz del sol directa, de la humedad, de bordes afilados y de condiciones similares.
- Nunca deje de vigilar el aparato mientras lo utiliza. Apague el aparato cuando no lo esté utilizando, incluso si se trata solo de un momento.
- No utilice el aparato en espacios extenores.
- Bajo ninguna circunstancia debe colocarse el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni entrar en contacto con ellos. No utilice el aparato con manos mojadas o húmedas.
- Si el aparato se mojara o humedeciese, desconéctelo de la toma de corriente inmediatamente. No toque el agua.
- Utilice el aparato únicamente para el propósito para el que está diseñado.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Notas especiales de seguridad

- Las superficies que tuestan se ponen muy calientes. Toque solo las asas.
- Ponga la unidad sobre una superficie o tapete resistente al calor.
- Con el fin de evitar que el calor se acumule. no coloque la unidad justamente debajo de un armario o despensa. Asegúrese de que deja suficiente espacio alrededor.
- Tenga cuidado con el vapor que sale al abrir el aparato.
- El pan puede arder, asi que nunca utilice la tostadora cerca o debajo de cortinas o de cualquier otro material inflamable.
- Todo aparato eléctrico entraña riesgo de fuego o choque eléctrico y puede provocar lesiones personales o muerte. Por favor, siga lodas las instrucciones de seguridad.
- Si se producen daños en el cable de suministro eléctrico, debe ser reemplazado por el fabricante o por su agente de servicio o por alguna persona de cualificación similar para evitar peligros.
- No sumerja el aparato en ningún liquido.
- La temperatura de las superficies accesibles puede llegar a ser elevada cuando el aparato se encuentra en funcionamiento.
- No se puede utilizar carbón ni combustibles similares con este aparato.

RIVAL™

wafflera



Atención al cliente:
1-866-321-9509

RV-955